

# 静止画を見る (PHOTO)

## スライドショーの設定をする

1 PHOTO 画面 (☞76 ページ) から

**スライドショー設定** を選ぶ。

- スライドショー設定画面が表示されます。



2 > をタッチして、設定する。

### ■ 切り換え時間

画像を切り換えるまでの時間を設定する。

- 設定範囲：

1 秒～3 秒～5 秒  
(1 秒ステップ)

### ■ 再生モード


- 通常：作成日順に再生
- ランダム：ランダムに再生

※太字はお買い上げ時の設定



3 **設定する** を選ぶ。

- 設定した内容が本機に反映されます。
- **戻る** をタッチすると、設定した内容は本機に反映されません。



## お知らせ

- 再生するファイルの容量によっては、切り換え時間の設定よりも切り換えに時間がかかる場合があります。

## オープニング画像を設定する

1 PHOTO 画面 (☞76 ページ) から

**オープニング画像** を選ぶ。



2 **カスタマイズ** を選ぶ。

- オープニング画面をお買い上げ時の設定に戻すには、**標準に戻す** を選ぶ。



3 **フォルダ** を選ぶ。

- フォルダ内のファイル/フォルダのリストが表示されます。



4 **オープニングの画像** を選ぶ。



5 **決定** を選ぶ。

- 選んだ画像がオープニング画像に設定されます。
- **プレビュー** を選ぶと、オープニング画像のプレビューが表示されます。
- プレビューの操作 ☞77 ページ

