

走行中の道路にあわせて地図を切り替える


ビュー



ビューを押す
ビューサブメニューが表示されます。



ビューを押して
表示したい地図を選ぶ



約1秒間何も操作しないと...
選んだ地図に切り替わります。

お知らせ

ジョイスティックでカーソルを動かして、を押して地図を選ぶこともできます。
地図表示設定で「表示しない」を選んでいる場合でも
で表示できます。(P.92 ページ)

一般道路・有料道路では

ドライビングマップ



スタンダードマップ



フロントビューマップ



都市間高速道路では

ドライビングマップ



スタンダードマップ



ハイウェイマップ



ハイウェイサテライトマップ



都市高速道路では

ドライビングマップ



スタンダードマップ



ハイウェイマップ




都市高マップ



拡大図を消去する

戻る

拡大図表示中に



戻るを押す



押すごとに、消去/再表示ができます。