

# 地図画面の見かた

## 現在地画面（自車位置を表示）

### 方位マーク（地図の向き）

-  常に北が上を向いている地図（ノースアップ）
-  常に進行方向が上を向いている地図（ヘディングアップ）

### GPS マーク/GPex マーク

-  GPS 衛星による自車位置の測定を行っているときに表示
-  D-GPS による自車位置の測定を行っているときに表示

目的地の方向を矢印で表示

レーン看板  
進むべきレーンを表示

次の分岐点を表示

通過する交差点を表示

縮尺を表示

時刻を表示

自車マーク  
自車位置と方向を表示

タイムスタンプ  
VICS 情報が提供された時刻と VICS の種類を表示（☞86 ページ）

チューナーマーク  
FM チューナーが受信している周波数と受信状態を表示（☞86 ページ）

ルートを表示

残距離表示/到着予想時刻表示  
目的地（または経由地）までの距離と到着予想時刻を表示（☞96 ページ）

抜け道表示（縮尺：10 m ~ 400 m のとき）

抜け道は、緑色の線の点滅で表示されます。

東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ抜け道データを収録しています。（☞136 ページ）

ルートが設定された状態で、 を押すと、抜け道を優先して通るルートを再探索します。（☞60 ページ）

抜け道表示する/しないの設定ができます。（☞92 ページ）

### お願い

抜け道を通るときは、実際の交通規制や道路標識などを確認のうえ走行してください。

別売の D-GPS プログラム DVD-ROM（CA-GDP024D）が必要です。詳しくは、ディスクに付属の取扱説明書をご覧ください。（CD-ROM の D-GPS プログラムディスクを本機で使うことはできません。）

## 地図モード画面



### ランドマーク

目印になる施設などを地図上にマークで表示します。（縮尺：10 m ~ 200 m）

表示するランドマークを選ぶことができます。（☞92 ページ）

ランドマークの種類については（☞137 ページ）

登録ポイント  
お気に入りの場所を登録ポイントとして、登録できます。（☞72 ページ）


目的地方向直線  
目的地の方向を直線で表示（☞96 ページ）



カーソル

自車までの距離を表示

現在地の方向を点線で表示



### 3D ランドマーク

全国の有名施設を立体ランドマークで表示します。（縮尺：10 m ~ 400 m）

 マークを選択すると、施設情報が表示されます。

表示する/しないの設定ができます。（☞92 ページ）



### ドライブスポットガイド

自車が、写真情報のある施設（3D ランドマーク）に近づいたとき、自動的に表示されます。

写真表示時に  を押すと、情報画面が表示されます。

自動表示する/しないの設定ができます。（☞92 ページ）

地図の  
紹介

地図画面の見かた