

行き先を探す


名称やTELで探す

電話番号で



ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から



名称やTELで探す、
TELで探す を選ぶ

電話番号の入力は、
ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソル
が移動します。
10キーでも入力できます。



電話番号を市外局番入力し、
リスト を選ぶ



電話番号を選ぶ

電話番号の候補が0件のときは
市外局番+市内局番+****
のリストが表示されます。

(個人宅の電話番号の場合のみ)



「名字」を入力する

(「なまえ」の入力は不要)



地図が表示されます。
施設情報 を選ぶと、施設の
情報が表示されます。

ルート
を作る

本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。(P.136ページ)
複数の読みかたができる「名字」については、実際とは異なる読みかたで登録されている場合があります。
例：「河内」という名字の場合、実際の読みが「コウチ」でも、「カワチ」や「カワウチ」で登録
されている場合があります。

電話番号検索の精度について


検索した場所によっては、丁目、番地、号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。
そのときは、検索した場所のある市町村・大字の主要部(市役所の場所など)の地図を表示し、画面上には「ピンポイントの情報が収録されていません。周辺部の地図を表示します。」というメッセージを表示し、検索された場所は「 付近」と表示されます。

郵便番号で



ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から



名称やTELで探す、
郵便番号で探す を選ぶ



郵便番号を入力し、
完了 を選ぶ



地図が表示されます。

郵便番号の入力は、
ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
10キーでも入力できます。

お知らせ


地図上には、サブメニューは表示
されていません。表示させる
には、**決定** を押してください。

緯度・経度で



ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から



名称やTELで探す、
緯度経度で探す を選ぶ



緯度・経度を入力し、
完了 を選ぶ



地図が表示されます。

緯度・経度の入力は、
ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
10キーでも入力できます。

行き先を探す(電話番号/郵便番号/緯度・経度で探す)