



メニュー画面から操作をすることなく、10キーボタンでダイレクトに、各検索画面を呼び出せます。

ワンタッチ検索で

1 あ : 住所




2 か : 駅




3 さ : 高速IC




4 た : 有料IC



5 な : ゴルフ場



6 は : ジャンル




7 ま : 名称 (施設名)



8 や : 詳細検索




9 ぶ : 登録ポイント



0 わをん : TEL (電話番号)



* : 住所や施設で探す



ルートを作る

行き先を探す (ワンタッチ検索で探す)

