


登録ポイントを表示する




ジョイスティック決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から



登録ポイント編集する  
表示する



登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の地図が表示されます。

**お知らせ**


メニュー画面  
**行き先** **登録した地点で探す**  
**登録ポイントで探す**  
でも選択できます。  
ルート探索で目的地、経由地、  
出発地を設定しているときは、  
その地点も呼び出せます。

登録ポイントの情報を見る



ジョイスティック決定ボタンで

メニュー画面 **設定** から



登録ポイント編集する  
情報を編集する




登録ポイントを選ぶ



確認


登録ポイント情報画面を表示



**お知らせ**

登録ポイント情報画面の内容を  
編集するには、78ページ  
をご覧ください。

ジョイスティックでカーソル  
を登録ポイントに合わせ




指マーク(☞)を表示させ、  
決定



情報表示

登録ポイント情報画面を表示



ジョイスティックで選んで、  
押して決定

メニュー画面を表示



登録する

場所を登録する(登録ポイント)