



登録ポイントを編集する		操 作		
名称を入力する	登録ポイント情報画面から (☞75 ページ) 1  <input type="button" value="名称"/> を選ぶ 名称を入力すると地図上にその名称を表示します。	2  名称を入力する (☞80 ページ)	3  入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 最大 10 文字 (半角 20 文字) <input type="button" value="詳細"/> を選び、 <input type="button" value="枠付き"/> 、 <input type="button" value="枠なし"/> 、 <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ	
マークを変更する	<input type="button" value="マーク"/> を選ぶ	<input type="button" value="マーク"/> を選ぶ		
登録ポイントに 近づくサウンドで 知らせる	<input type="button" value="サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド"/> を選ぶ	
	<input type="button" value="サウンドが鳴り始める距離"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ	<input type="button" value="距離"/> を選ぶ	
	<input type="button" value="方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="全方向"/> または <input type="button" value="方向指定"/> を選ぶ <input type="button" value="方向指定"/> を選んだ場合は、方向を指定する。	
電話番号を入力する	<input type="button" value="TEL"/> を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。	<input type="button" value="電話番号を入力する"/> を選ぶ PHS/携帯電話の番号でも可	<input type="button" value="完了"/> を選ぶ	削除するには、 <input type="button" value="全削除"/> を選び、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
メモを入力する	<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	<input type="button" value="メモを入力する (☞80 ページ)"/> を選ぶ	<input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 20 文字 (半角 40 文字)
場所(位置)を変更する	<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="決定"/> を押す	
住所名を変更する		<input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ	<input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 16 文字 (半角 32 文字)
登録した日付けを変更する	<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	<input type="button" value="年・月・日・時・分を入力する"/> を選ぶ 例：2002年7月1日15時10分の場合は「200207011510」と入力する。	<input type="button" value="完了"/> を選ぶ	曜日は自動的に設定される

登録する

場所を登録する (登録ポイント)