

VICS 情報を見る

本機では、FM 多重放送の VICS 情報を受信することができます。


電波ビーコン/光ビーコンからの VICS 情報を受信するには、別売の VICS ビーコン受信機 (CY-TB20D/CY-TB30D) が必要です。

上記以外の機種は、使用できません。(☞12 ページ)

VICS とは

FM 多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。

VICSは(道路交通情報通信システム：Vehicle Information and Communication System)の略です。



文字・図形・地図の3つのレベルで交通情報を表示


地図表示型(レベル3)



図形表示型(レベル2)



文字表示型(レベル1)



お知らせ

電源(またはエンジン)を切ると、受信した交通情報(レベル1/レベル2)の内容は消去されます。

お知らせ

本機の価格には、VICS 加入時に支払う料金が含まれています。

[2002年1月10日現在：300円(消費税別)]

VICS 情報有料サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご覧ください。(☞130ページ)

FM 多重で VICS 情報を受信すると




渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報(レベル3)を受信すると、自動的に表示されます。

表示する/しないの設定ができます。(☞98ページ)
内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
情報の見かたは、86ページをご覧ください。

FM VICS の場合、文字情報(レベル1)/図形情報(レベル2)を受信しても自動的に地図画面上には表示されません。情報の内容を確認するには、84ページをご覧ください。


ビーコンで VICS 情報を受信すると

電波ビーコン/光ビーコンからの VICS 情報を受信するには、別売の VICS ビーコン受信機が必要です。



ビーコンの下を通過し、渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報(レベル3)を受信すると、自動的に表示されます。

表示する/しないの設定ができます。(☞98ページ)
内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
情報の見かたは、86ページをご覧ください。



ビーコンの下を通過し、図形情報(レベル2)/文字情報(レベル1)を受信すると、自動的に一定の時間(10~20秒間)表示されます。

表示時間の設定、および表示する/しないの設定ができます。(☞98ページ)

高速道路を走行中にレベル1を受信すると、各インターチェンジまでの所要時間を示すページが表示されます。

ルート案内中は、降りるインターチェンジまでの所要時間を示すページが表示されます。

ページ切り替え：ジョイスティックを左右に動かす。
レベル2が自動表示されたときの補助地図の縮尺・傾きは、切り替えられません。



VICS

VICS 情報を見る