




(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
VICSに関する設定	自車の車種を設定する	VICSに車種の情報を送り、交通情報作成に役立てます。 車種の設定内容は、 「軽車両」：ナンバープレート「40」 ₁ 「50」 ₁ (黄色) 「小型車両」：ナンバープレート「5」* ₁ 「5」* ₂ 「7」* ₁ 「7」* ₂ 「普通車両」：ナンバープレート「3」* ₁ 「3」* ₂ 「大型車両」：ナンバープレート「1」* ₁ 「1」* ₂ 「特定車両」：小型車両・普通車両の「8」* 「大型特定」：大型車両の「8」*	 <p>1</p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する VICS設定 を選ぶ</p>	 <p>2</p> <p>車種設定 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	 <p>3</p> <p>「軽車両」 「小型車両」 「普通車両」 「大型車両」 「特定車両」 「大型特定」を選ぶ</p>
	チューナー設定	84ページをご覧ください。			
システムに関する設定	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	 <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する システム設定 を選ぶ</p> <p>ジョイスティックで選んで、 押して決定</p>  <p>メニュー画面を表示</p>	<p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>「明るい」 「中間」 「暗い」を選ぶ</p>	
	画面を昼/夜で切り替える	昼/夜画面の切り替え方法を選ぶ。		<p>昼夜切替 を選ぶ</p> <p>「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ</p>	
	ビープ音を設定する	リモコン操作時に出るビープ音を設定する。		<p>ビープ音 を選ぶ</p> <p>「BEEP」 「サウンド1」 「サウンド2」 「OFF」を選ぶ</p>	
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICS案内以外の音声案内をする/しないを設定する。		<p>トークバック を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>	
	ナビミュートを設定する	音声案内中に、パナソニック製カーオーディオの音声を出さなくする。 (ナビミュートコードを接続してください。☎取付説明書)		<p>ナビミュート を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>	
	ボイスメニューの設定をする	メニュー画面表示中に選択されている項目を音声で読み上げる。		<p>ボイスメニュー を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>	

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)
(VICSに関する設定)

ユーザー設定