



経由地を設定・修正するには

設定のしかた

- 1 メニュー画面 **行き先** から、
ルートをカスタマイズする
詳しくルートを決める を選ぶ。




- 2 詳細ルート設定画面が表示されたら、
マーク(経由地)を選ぶ。
 経由地は5つまで設定できます。




ジャンルから選択します
 詳細ルート設定画面

- 3 経由地の検索方法を選ぶ。
 (例：施設ジャンルから検索する場合)
 22ページ手順2と同じ方法で検索します。

- 4 地図が表示されたら、位置を確認して
決定 を押す。
 経由地が追加されます。



- 5 **探索開始** を選ぶ。
 経由地を通るルートを探します。
 高速道優先/一般道優先の切り替えや
 通りたい道路の指定ができます。
 (☞「操作編：通りたい道路を設定する」)




設定した条件でルート探索を開始します

修正(追加・変更・消去)のしかた

- 1 詳細ルート設定画面で、
修正する経由地を選ぶ。
 (例：**1**を修正する場合)


詳細ルート設定画面を表示させるには
 左ページ手順1参照。



経由地の設定を行います

- 2 サブメニューが表示されたら、
 経由地を追加する場合は
追加 を選ぶ。

左ページ手順3～4と同じ操作で、
 経由地を追加してください。
 選択した経由地の前に、経由地が
 追加されます。




経由地を変更します

- 経由地を変更する場合は
変更 を選ぶ。

左ページ手順3～4と同じ操作で、
 経由地を変更してください。


- 経由地を消去する場合は
消去 を選ぶ。

右の確認画面が表示されたら、
決定 を押してください。
 経由地が消去されます。



ルートを
 作る

- 3 **探索開始** を選ぶ。
 修正した経由地を通るルートを探します。



設定した条件でルート探索を開始します

(例：経由地を変更した場合)

経由地を設定・修正するには