


メニュー一覧表

メニュー画面：行き先



自宅へ帰る

登録した地点で探す
オートマップメモリーで探す
登録ポイントで探す

住所や施設で探す

住所で探す
ジャンルで探す
ガイド情報で探す
ハイウェイマップで探す
都市高マップで探す
周辺の施設で探す

名称やTELで探す

施設名で探す
個人名で探す
TEL(電話番号)で探す
郵便番号で探す
緯度経度で探す

ルートをカスタマイズする


詳しくルートを決める
観光地をめぐる
登録ルートを利用する

ルートを確認する

別ルート探索
ルート情報
ルートスクロール
シミュレーション
詳細ルート設定
目的地付近

ルートを取消す

メニュー画面：情報



VICIS情報を見る

文字情報 (FM多重/ビーコン)
図形情報 (FM多重/ビーコン)
所要時間 (FM多重/ビーコン)

FM文字放送を見る

放送局
周波数
文字情報
図形情報
チューナー設定

ETC情報を見る

ETC車載器を接続するとご利用できます。

システム状態を見る


GPS情報を見る
取り付けを確認する

お知らせを見る

DEMOを見る
昭文社
三井住友VISA C&C CLUB

接続した機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

メニュー画面：設定



登録ポイントを編集する

自宅を登録する
地点を登録する
ワンタッチ探索に登録する
情報を編集する
消去する
表示する

登録ルートを編集する

ルートを登録する
名称を付ける
消去する
利用する

軌跡メモリーを編集する

走行軌跡を登録する
名称を付ける
消去する
表示する

インテリジェントルート

確認する
消去する

ユーザー設定を編集する

モードセレクト
地図表示設定
探索・案内設定
VICIS設定
システム設定

ユーザー設定一覧

地図表示設定

ハイウェイマップ
ドライブスポットガイド
ランドマークセレクト
抜け道表示
カラー設定
フロントワイド表示
スクロールモード
走行軌跡
縮尺切替

VICIS設定

VICIS経路探索
文字情報
図形情報
渋滞情報
VICISマーク
VICIS受信案内
VICISオートスケール
FMインフォメーション
車種設定
チューナー設定

探索・案内設定

オートリルート
細街路探索
インテリジェントルート
横付け探索
自動帰路探索
曜日時間規制
ハイウェイ分岐案内
ハイウェイ入口案内
一般道拡大図
方面看板表示
レーン看板表示
ルートガイド表示
ルートスクロール
残距離表示
目的地方向直線
到着予想時刻
新旧ルート比較
分岐名称案内

システム設定

明るさ調整
昼夜切替
ピープ音
トークバック
ナビミュート
ボイスメニュー
画面位置調整
カメラ設定
自車マークセレクト
マップマッチング
車速補正係数
ジャイロ設定
システムの初期化