




# Panasonic

7V型ワイドVGAテレビ付  
DVDカーナビゲーションシステム

## 取扱説明書

品番 **CN-DV5500WD**



ご使用前に、「ナビゲーションの操作編」の「安全にお使いいただくために」と「使用上のお願い」を必ずお読みください。

こんなことができます


使う前の準備

地図の見かたと操作

ルートを作る

付録  
テレビを見る

この説明書と別冊の「ナビゲーションの操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
(詳しい操作方法は、別冊の「ナビゲーションの操作編」をお読みください。)



## かんたんガイド (本書)

初めてお使いになるときや、すぐに使いたいときにお読みください。



## ナビゲーションの操作編 (操作編)

カーナビゲーションの操作方法  
利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)  
テレビの見かた  
ETC車載器 (別売品) と接続して使う  
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。  
もくじ ..... 3、4  
さくいん (メニュー一覧から) ..... 142  
さくいん (50音順) ..... 144



## 設置と接続 (取付説明書)

取り付けかた  
配線のしかた  
取り付け・配線の確認  
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコン受信機 (CY-TB20D/CY-TB30D) が必要です。

モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブユニットは接続できません。

上手に使って快適なドライブを ..... 4

各部のなまえとはたらき ..... 6  
リモコンの準備 ..... 10  
電源を入れる ..... 12  
自転車位置を確認する ..... 13

地図画面の見かた ..... 14  
地図を操作するには ..... 15  
メニュー画面の操作を覚えよう ..... 18  
サブメニューの操作を覚えよう ..... 19

行き先までのルートを作るには ..... 20  
行き先を探すには (代表例) ..... 22  
経由地を設定・修正するには ..... 26  
走行中の案内について ..... 28  
VICS情報を受信すると ..... 29  
自宅へ帰るには ..... 30

テレビを見る ..... 32  
メニュー一覧表 ..... 34

こんなことができます

使う前の準備

地図の見かたと操作

ルートを作る

付録  
テレビを見る

# 上手に使って快適なドライブを

### 自宅へ帰る

自宅へ帰る  
登録した地点を探す  
住所や施設を探す  
名称やTELを探す  
ルートのカスタマイズする  
ルートを確認する  
ルートを取り消す

自宅へ帰るのルートを探します

(☞ 30ページ)

### 経由地を設定する

詳細ルート設定

1	東京都千代田区東京駅	高速道優先
2	〇〇〇〇レストラン	高速道優先
3		
4	ディズニーランド	

探索開始 自動経路設定 帰路設定

設定した条件でルート探索を開始します

(☞ 26ページ)

### 3Dレーンガイド

90m 中野坂上

通るべき車線を拡大表示

### フロントビュー-交差点拡大図

500m 日本橋一丁目交差点

交差点をわかりやすく表示

### VICS経路探索

VICSの渋滞・規制情報をもとに、渋滞や規制を避けるルートを案内します。

### 行き先を探す

設定 行き先 情報

自宅へ帰る  
登録した地点を探す  
住所や施設を探す  
名称やTELを探す  
ルートのカスタマイズする  
ルートを確認する  
ルートを取り消す

自宅へ帰るのルートを探します

行き先設定  
経由地設定  
ポイント登録

+

(☞ 20~25ページ)

### 高速道路走行中は

### 3Dハイウェイ分岐案内

0.2km 江戸橋

高速道路の分岐点を立体的に表示

### ハイウェイマップ

IC 吹田 0.7km  
SA 吹田 4.6km  
PA 吹田 10.0km

IC・SA・PAまでの距離や接続する方面名を表示

こんなことができます

上手に使って快適なドライブを

### 都市高速の入口付近では

### 3Dハイウェイ入口案内

200m 日本橋一丁目交差点

都市高速の入口をリアルに表示