


行き先までのルートを作るには

1 メニュー画面 **行き先** から **行き先** を探す。



行き先を探す方法について

このかんたんガイドでは、ジャンルで探す、名称（施設名）で探す、住所で探す、TEL（電話番号）で探す、自宅へ帰るについて説明していますが、その他にも以下の方法があります。

- 郵便番号で探す
- 周辺の施設を探す
- 個人名で探す
- ガイド情報で探す
- ハイウェイマップで探す
- 都市高マップで探す
- 緯度経度で探す
- 登録ポイントで探す
- オートマップメモリーで探す
- ワンタッチ検索で探す

詳しくは、「操作編：行き先を探す」をご覧ください。

自宅の位置を登録しておく、自宅までのルートが簡単に作れます。（⇒30ページ）

2 行き先の地図が表示されたら **行き先** に設定する。



サブメニュー


行き先設定 を選ぶと、行き先に設定してルート探索を開始します。

経由地設定 を選ぶと、経由地に設定してルート探索を開始します。

ポイント登録 を選ぶと、ポイントとして登録します。

戻る を押すと、サブメニューは消去されます。

ジョイスティックで選んで、押しで決定



自車位置から行き先までの**ルート**を探索し、探索終了後、**ルート案内**が始まる。



高速道優先(一般道優先)：高速道優先/一般道優先を切り替えてルートを探します。

探索中止：ルート探索を中止します。

全ルート：全ルート図を表示します。

オートリルートOFF(ON)：オートリルートする/しないを切り替えます。


目的地に到着すると...

「目的地周辺です。運転お疲れさまでした。」という音声案内が流れて、ルート案内を終了します。ルートが消去されます。

お知らせ

ルート案内中にエンジンを切っても、ルートはそのまま残っています。

ルートを消去したいときは、メニュー画面 **行き先** から **ルートを取消す** を選んでください。




ルートを
作る

行き先までの
ルートを作るには

行き先を探すには(代表例)

ジャンルで探す

1 メニュー画面 **行き先** から、
住所や施設で探す → **ジャンルで探す** を選ぶ。



2 ジャンルを選び、
施設名を選ぶ。

- ① ジャンル(例:遊園地)を選ぶ。
- ② 施設がある県名(例:千葉県)を選ぶ。
- ③ 施設名(例:東京ディズニーランド)を選ぶ。




3 行き先の地図が表示されたら、
行き先設定 を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探索し、
ルート案内を開始します。(☞21ページ)



名称(施設名)で探す


1 メニュー画面 **行き先** から、
名称やTELで探す → **施設名で探す** を選ぶ。





2 施設名を入力し、
一覧表示 を選ぶ。

文字入力のしかた


① ジョイスティックで文字を選んで



② 押して決定する。



3 施設名を選ぶ。



4 行き先の地図が表示されたら、
行き先設定 を選ぶ。


現在地から行き先までのルートを探索し、
ルート案内を開始します。(☞21ページ)



行き先を探すには（代表例）

住所で探す

- 1 メニュー画面 **行き先** から、**住所や施設で探す** → **住所で探す** を選ぶ。




- 2 メニューに従って住所を選ぶ。
(例：川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号)



- 3 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探索し、ルート案内を開始します。(☞21ページ)



TEL(電話番号)で探す


- 1 メニュー画面 **行き先** から、**名称やTELで探す** → **TELで探す** を選ぶ。

- 2 電話番号を入力し、**リスト** を選ぶ。




数字入力のしかた

- ① ジョイスティックで数字を選んで



- ② 押して決定する。



カーソルが右に移動します。

10キーでも数字を入力できます。



- 3 リストから電話番号を選ぶ。



- 4 個人宅の電話番号の場合のみ「名字」を入力する
(「なまえ」の入力は不要)



- 5 地図が表示されたら **行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探索し、ルート案内を開始します。(☞21ページ)


ルートを
作る

行き先を探すには（代表例）

経由地を設定・修正するには


設定のしかた

- 1 メニュー画面 **行き先** から、
ルートをカスタマイズする
詳しくルートを決める を選ぶ。



詳細にルートを設定することができます


- 2 詳細ルート設定画面が表示されたら、
マーク(経由地)を選ぶ。
 経由地は5つまで設定できます。




ジャンルから選択します
 詳細ルート設定画面

- 3 経由地の検索方法を選ぶ。
 (例：施設ジャンルから検索する場合)
 22ページ手順2と同じ方法で検索します。

- 4 地図が表示されたら、位置を確認して
決定 を押す。
 経由地が追加されます。



- 5 **探索開始** を選ぶ。
 経由地を通るルートを探します。
 高速道優先/一般道優先の切り替えや
 通りたい道路の指定ができます。
 (☞「操作編：通りたい道路を設定する」)




設定した条件でルート探索を開始します

修正(追加・変更・消去)のしかた

- 1 詳細ルート設定画面で、
修正する経由地を選ぶ。
 (例：**1**を修正する場合)


詳細ルート設定画面を表示させるには
 左ページ手順1参照。



経由地の設定を行います

- 2 サブメニューが表示されたら、
 経由地を追加する場合は
追加 を選ぶ。

左ページ手順3～4と同じ操作で、
 経由地を追加してください。
 選択した経由地の前に、経由地が
 追加されます。




経由地を変更します

- 経由地を変更する場合は
変更 を選ぶ。

左ページ手順3～4と同じ操作で、
 経由地を変更してください。


- 経由地を消去する場合は
消去 を選ぶ。

右の確認画面が表示されたら、
決定 を押してください。
 経由地が消去されます。



ルートを
 作る

- 3 **探索開始** を選ぶ。
 修正した経由地を通るルートを探します。



設定した条件でルート探索を開始します

(例：経由地を変更した場合)


経由地を設定・修正するには

走行中の案内について

VICS情報を受信すると

ルート案内中の音声案内


一般道路走行中は...



高速道路走行中は...

高速料金案内
都市間高速、都市高速、主要有料道路で通行料金を表示し、音声案内します。

高速道路出口案内
高速道路出口に近づくと音声案内します。



リクエスト音声案内

ルート案内中に **現在地** を押すと、次の分岐点や到着予想時刻などを音声案内します。

VICS (ビックス) の情報

本機では、FM多重放送のVICS情報を受信することができます。
電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコン受信機 (CY-TB20D/CY-TB30D) が必要です。

FM多重でVICSの道路交通情報を受信すると、自動的に渋滞・規制情報 (レベル3) が画面上に表示されます。

自動的に表示しないようにも設定できます。(「操作編：利用に応じた設定に変わる」)

地図表示情報 (レベル3)



道路上の規制は、マークで表示されます。

マークの例

マーク	規制内容	マーク	規制内容
	進入禁止		事故
	車線規制		工事

渋滞は、矢印の色で表示されます。


矢印の色の例

表示	渋滞度	内容
赤色 (点滅)	渋滞	交通の流れが非常に悪い状態
橙色	混雑	交通の流れがやや悪い状態
緑色	渋滞なし	交通の流れが良い状態
灰色	不明	交通の流れがわからない状態

文字情報 (レベル1)



図形情報 (レベル2)




ルートを作る

走行中の案内について
VICS情報を受信すると

自宅へ帰るには

自宅を登録する

- 1 メニュー画面 **設定** から、
登録ポイントを編集する ▶
自宅を登録する を選ぶ。



- 2 設定方法を選ぶ。

地図から設定する


ジョイスティックで地図を動かして、
自宅を設定します。

住所から設定する

自宅の住所を選んで自宅に設定します。


登録ポイントから設定する

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(☞「操作編：場所(ポイント)を登録する」)



- 3 地図が表示されたら、自宅を確認して **決定** を押す。


自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)
自宅は、下記マークで表示されます。



自宅へ帰る(メニュー画面から探索する)

- 1 メニュー画面 **行き先** から、
自宅へ帰る を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、
ルート案内を開始します。



自宅へ帰る(サブメニューから探索する)

- 1 現在地画面表示中に **決定** を押す。

サブメニューが表示されます。



ルートを作る

- 2 **自宅探索** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、
ルート案内を開始します。



自宅へ帰るには