



この説明書と、別冊の「かんたんガイド」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



かんたんガイド

初めてお使いになるときや、すぐに使いたいときにお読みください。



ナビゲーションの操作編 (操作編)

カーナビゲーションの操作方法
ボイスコントロール(音声認識)の方法
SDメモリーカードの使いかた
利用に応じた設定に変える(ユーザー設定)
テレビの見かた
モバイルコミュニケーションユニット(別売品)と接続して使う
ETC車載器(別売品)と接続して使う
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ.....3、4
- さくいん(メニュー一覧から).....220
- さくいん(50音順).....222



設置と接続 (取付説明書)

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

まず 確認と準備を

もくじ(利用目的別).....	4
安全にお使いいただくために	6
使用上のお願い.....	11
主な付属品・添付品の確認	12
準備する	13
確認する	16
地図の紹介	22
地図画面の見かた.....	28

すぐ 使いたいとき

ルートを作る	32
ルート案内中	66
登録する	76
ビックス VICS	96

もっと 使いこなしたいとき

声で操作する	106
メモリーカード	132
ユーザー設定	148
テレビを見る(CN-HD9000WDのみ).....	166

もし 必要なときに

モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う....	176
ETC車載器と接続して使う	186
ナビゲーションシステムとは	188
故障かな!?	194
VICSについてのお問い合わせ	201
地図データベースについて	204
ジャンル一覧表	210
ボイスワード一覧表	213
さくいん(メニュー一覧から)	220
さくいん(50音順).....	222
お手入れ・SDメモリーカードの取り扱い.....	226
仕様.....	227
アフターサービスについて	裏表紙

ご使用前に
準備
地図の紹介
ルートを作る
ルート案内中
登録する
VICS
声で操作する
メモリーカード
ユーザー設定
テレビを見る
必要なときに