

行き先を探す

TEL(電話番号)


で探す

電話番号を入力して行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** から **住所やTELで探す**、**TELで探す** を選ぶ



- 2 電話番号を入力し、**リスト** を選ぶ




電話番号の入力は、ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。10キーでも入力できます。

電話番号検索の精度について


検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、画面上に「付近」と表示されます。

- 3 リストから電話番号を選ぶ



地図が表示されます。

手順③で個人宅の電話番号を選んだ場合は、「名字」を入力する（「名前」の入力は不要）



10キーでも文字入力できます。（94ページ）

- 4 **行き先設定** を選ぶ



ルート探索を開始します。

お知らせ

電話番号の候補が0件の場合、市外局番+市内局番+****のリストが表示されます。
施設によっては、手順④で**施設情報**を選んで住所が表示されない場合があります。
手順③のように企業の場合は、電話番号が複数表示される場合があります。

本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。複数の読みかたができる「名字」については、実際とは異なる読みかたで登録されている場合があります。（208ページ）
例：「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。


郵便番号

郵便番号を入力して行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** から **住所やTELで探す**、**郵便番号で探す** を選ぶ



- 2 郵便番号を入力し、**完了** を選ぶ



- 3 **決定** を押し、サブメニューを表示させる



- 4 サブメニューから **行き先設定** を選ぶ



ルート探索を開始します。

郵便番号の入力は、ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。10キーでも入力できます。

ジョイスティックで選んで、押し決定

メニュー画面を表示

