




# 場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報を編集する		操 作	
登録ポイント情報画面から (☞81ページ)			
名称を変更する	1 	2 	3 
	<p><b>名 称</b> を選ぶ 入力した名称が地図上に表示されます。</p>		
パスワードを登録する (☞126ページ)	<b>パスワード</b> を選ぶ 以下のようなパスワードは、登録できません。 ・小文字ではじまる ・「ン」ではじまる ・長音(-)ではじまる ・小文字の「ッ」でおわる	<b>パスワード編集</b> を選ぶ	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ 3文字~20文字 (半角カタカナのみ)
登録したパスワードを本機に認識させる		<b>パスワードON</b> / <b>パスワードOFF</b> を選ぶ	押すごとに、ON/OFFが切り替わります 有効(ON)にできるのは、最大300件まで
マークを変更する	<b>マーク/サウンド</b> を選ぶ	<b>マーク変更</b> を選ぶ	マークを選ぶ
登録ポイントに近づくとき知らせてくれるサウンドで	サウンドを選ぶ	<b>サウンド種別</b> を選ぶ	サウンドを選ぶ
		<b>サウンド距離</b> を選ぶ	距離を選ぶ
		<b>サウンド方向</b> を選ぶ	<b>全方向</b> または <b>方向指定</b> を選び、方向を指定する
電話番号を入力する	<b>TEL</b> を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ 削除する場合は、 <b>全削除</b> を選び、 <b>完了</b> を選ぶ
メモを入力する	<b>メモ</b> を選ぶ	メモを入力する 最大20文字 (半角40文字)	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ
場所 (位置) / 住所名を変更する	<b>場 所</b> を選ぶ	<b>位置変更</b> を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 <b>決定</b> を押す
		<b>名称変更</b> を選ぶ	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ 最大16文字 (半角32文字)
登録した日付を変更する	<b>登録日付</b> を選ぶ	年・月・日・時間・分を入力する	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ 曜日は自動的に設定されます (1600年1月1日以降の日付で入力してください。)