





利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作			
地図表示に関する設定	抜け道を表示する (☞28ページ)	抜け道を表示する。(縮尺：10 m～400 m) 東京、名古屋、大阪の市街地および周辺の観光地のみ。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する、 地図表示設定 を選ぶ</p> <p>ジョイスティックで選んで、 押して決定 メニュー画面を表示</p> 	2 	3 	
	ドライブスポットガイドを表示する (☞29ページ)	画像(写真)データを持つ3Dランドマークに近づく と、自動的にその写真を表示する。		抜け道 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	走行軌跡を表示する	軌跡表示		自車が走行した道筋を表示する。 走行軌跡を消すには「表示しない」を選んでください。	ドライブスポットガイド を選ぶ	「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ
		表示距離		走行軌跡を表示する距離を設定する。	走行軌跡 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	自車マークを変更する	タイプ		お好みの自車マークに変更する。 ただし、ハイウェイマップ表示中は除く。	距離を選ぶ (10～50～1000 km)	
		サイズ		自車マークの大きさを変更する。	自車マークセレクト を選ぶ	自車マーク(TYPE1～4)を 選ぶ
		カラー		自車マークの色を変更する。	「大」「中」「小」「自動」を選ぶ	色(赤、青、黄、銀)を選ぶ
	ランドマークセレクト (☞30ページ)	ランドマークを、種類ごとに表示する。		ランドマークセレクト を選ぶ		「おすすめ表示」「3Dランドマーク」 表示したいランドマークを選ぶ
企業ランドマークを編集する (☞30ページ)	地図上にランドマークを追加する。 または、地図上のランドマークを変更/消去する。	ランドマークカスタマイズ を選ぶ		地図が表示されたら、企業ランド マークを編集する		

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定) ユーザー設定