

他の機器と接続して使う

車載用カメラ

に切り替える

準備

車載用カメラを接続してください。(☞取付説明書)

車のチェンジレバーを「R(リバース)」に入れる



車載用カメラの映像が表示されます。

お知らせ

モニターの電源が「OFF」のときも表示されます。
モードをカメラに切り替えたときも、表示されます。

車載用ビデオやビデオカメラ

に切り替える

準備

車載用ビデオやビデオカメラを接続してください。(☞取付説明書)

モード を押して、ビデオ1 (またはビデオ2) に切り替える



車載用ビデオやビデオカメラの映像が表示されます。

モニターで操作するときは

MODE を押す

お知らせ

本機に内蔵のスピーカーから出力される音声は、モノラルです。
機器を接続した端子と同じモードを選んでください。


テレビやビデオの音声を FMラジオで聞く (FMトランスミッター)

準備

FMトランスミッターの周波数を設定してください。(☞174ページ)

テレビや車載用ビデオ、ビデオカメラの音声を、車載のFMラジオで受信して聞くことができます。

FMラジオの周波数を、FMトランスミッターの設定に合わせる



例：76.0 MHzに設定した場合

テレビ/ビデオ1/ビデオ2の画面

または



出力される音声

テレビ/ビデオ1/ビデオ2の音声がFMラジオから出力されます。
ナビゲーションの画面を表示中でも聞くことができます。

お知らせ

ナビゲーションの音声は、FMラジオに出力されません。
FMトランスミッターから出力される音声は、ステレオです。
FMラジオのスピーカーがステレオの場合は、ステレオ音声を出力することができます。
FMトランスミッター用アンテナが伸びていることを確認してください。(☞取付説明書)

