

2台目のモニター

で楽しむ

準備

もう1台モニターを接続してください。
(☞取付説明書)

ナビゲーション画面を表示したまま、
2台目のモニターに出力される音声・映像を切り替える

ナビゲーション画面表示中に
ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にして

モード を押す

押すごとに切り替わります。
テレビ > ビデオ1 > ビデオ2 > カメラ
^=====}



出力される音声・映像


本機の内蔵スピーカーからは、ナビゲーションの音声のみが出力されます。

2台目のモニターに音声入力端子がない場合、音声はFMトランスミッターを使用してください。

ナビゲーションの操作をするときは、ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側に戻してください。

モニターで操作するときは

MODE を押す




MODE

お知らせ

本機のモニターにテレビ/ビデオ1/2/カメラを表示しているときは、2台目のモニターに、本機のモニターと同じ映像が出力されます。

2台目のモニターで、ナビゲーションの映像を見ることはできません。



モード