


モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う

安全のため、できるだけ運転者は走行中に通話しないでください。
走行中の通話は、交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、通話してください。

CY-HCM200Dを使ってハンズフリー通話するときは、必ず本機に付属のボイスコントロール用マイクをご使用ください。

電話をかける



電話番号を入力して電話をかける

- 1 メニュー画面 **情報** から **モバイル/ハンズフリー**、**ダイヤル発信** を選ぶ
- 2 電話番号を入力し、**ダイヤル** を選ぶ

電話がかかります。

リダイヤルする

- 1 メニュー画面 **情報** から **モバイル/ハンズフリー**、**リダイヤル発信** を選ぶ
- 2 **ダイヤル** を選ぶ

電話がかかります。

登録ポイントに登録された電話番号に電話をかける

- 1 メニュー画面 **情報** から **モバイル/ハンズフリー**、**登録ポイント発信** を選ぶ
- 2 電話をかける相手を選ぶ
- 3 **確認** を選ぶ

電話がかかります。

CY-CM200Dを接続した場合は、**モバイル**と表示されます。

お知らせ

電話を切るには、メニュー画面 **情報** から **モバイル/ハンズフリー**、**回線を切断する** を選ぶか、**通話終了** を押してください。携帯電話で電話を切ることもできます。

CY-CM200Dをお使いの場合は、ハンズフリー通話はできません。(ハンズフリー通話をするには、別売のハンズフリーユニットが必要です。)