

さくいん (50音順)

あ行

明るさ調整	149
アスペクト	168
行き先設定	34 ~ 51
行き先を探す	
以前に検索した地図で探す	48
緯度・経度で探す	48
ガイド情報で探す	44
個人名で探す	44
自宅へ帰る	34
ジャンルで探す	38
住所で探す	34
周辺の施設を探す	42
登録ポイントで探す	48
都市高マップで探す	46
ハイウェイマップで探す	46
名称(施設名)で探す	40
郵便番号で探す	36
TEL(電話番号)で探す	36
行き先を取り消す	33
以前に検索した地図で探す	48
位置変更	83
一般道情報	103
一般道優先	56、62
一般道路での音声案内	74
緯度・経度で探す	48
色あい	175
色の濃さ	175
インテリジェントルート	64
迂回探索	66
英数字を入力する	94
エリア認識	107、119
オートマップメモリー	48
オートメモリ	168
オートモード	175
オートリルート	66、153
おすすめコース	54
音声ガイド	158
音声認識を設定する	158
音声分岐案内	74
音量を設定する	158

か行

ガイド情報で探す	44
帰り道のルート探索を自動で行う (自動帰路探索)	152
帰り道を設定する	56
学習レベル	18
拡張ユニット画面	16
画像データを保存する	140
カタカナを入力する	94
画面色を昼/夜で切り替える	160
画面の明るさを調整する	148
画面の比率を変える(アスペクト)	168
画面位置を調整する	160
カラー選択	149
観光地をめぐるルートを作る	54
漢字を入力する	95
記号を入力する	94
規制情報(VICS情報マーク)	97、101
軌跡メモリー	90
登録する	90
消去する	90
表示する	90
名称を付ける	90
距離補正の精度	18
帰路設定	56
緊急メッセージ	101
グラフィカルマップ	22
グループ移動	84
グループを編集する	84
黒レベル	175
詳しくルートを決める	52
経路地	52
消去する	52
設定する	52
追加する	52
変更する	52
経路地設定	52
高速道情報	103
高速道優先	56、62
交通情報を利用してルート探索する (VICS経路探索)	156
個人名で探す	44
コントラスト	175

さ行

細街路探索	62、153
設定する	152
再探索	72
サウンド	選ぶ
鳴り始める距離を選ぶ	82
方向を選ぶ	82
サウンド距離	83
サウンド種別	83
サウンド方向	83
サテライトマップ	22
サブメニュー	32
残距離表示	28、155
設定する	154
自車位置変更	20
自車マーク	28
システムの初期化	163
自宅探索	34
自宅へ帰る	34
自宅を解除する	77
自宅を登録する	76
自動帰路探索	153
車速パルス	18
車両情報を設定する	18
ジャンル一覧表	210
ジャンルで探す	38
住所で探す	34
渋滞情報(レベル3)	97、100
表示する	156
周辺検索	42
周辺の施設を探す	42
縮尺切り替えの設定	148
出発地・目的地を変更する	52
シミュレーションする	60
詳細ルート設定画面	52
情報表示	81
情報マーク(VICS)	100
表示する	156
所要時間	98
スーパーライブビュー	25
スクロールする	60
スクロールモード	149
図形情報(レベル2)	96 ~ 98、157
表示する	156
スタンダードマップ	22
スピーカー設定	175
全自動距離補正システム	18
全道路情報	103
全ルート	33、59
全ルート図	58
走行軌跡を表示する	150

た行

タイムスタンプ	28、100
ダイレクト施設名検索	118
探索開始	53
地図画面のカラーを変更する	148
地図画面を保存する	138
地図上に表示される交通情報(レベル3)	100
地図を切り替える	24
チャンネルモード設定	175
チャンネルを選ぶ	168
注意警戒情報	101
駐車場、SA・PA情報(VICS情報マーク)	97、100
チューナー設定	98
チューナーマーク	28
昼夜切替	161
ディマー設定	175
テレビ画面に切り替える	167
電波ビーコン	96
到着予想時刻の計算方法を設定する	154
到着予想時刻表示	28
登録ポイント	29、48、76
消去する	86
情報を見る	80
表示する	76
編集する	82
ワンタッチ探索地点に登録する	78
登録ポイント情報画面	81
登録ポイントで探す	48
登録ポイントに近づくとサウンドで知らせる	82
トークバック音声を設定する	158
通りたい道路を選ぶ	56
都市間高速	148
都市高速・都市間高速での音声案内	75
都市高マップ	23、149
表示する	148
都市高マップで探す	46
都市内高速	148
取付チェック	17
取付チェック画面	16
ドライビングバーチャルシティマップ	22
ドライブスポットガイド	29、151
表示する	150
ドライブルートサーバー	92
消去する	92
ドライブルートを登録する	92
利用する	92