


# 自宅へ帰るには

## 自宅を登録する

1 メニュー画面 **設定** から、  
**登録ポイントを編集する**  
**自宅を登録する** を選ぶ。



2 設定方法を選ぶ。  
**地図から設定する**


ジョイスティックで地図を動かして、  
自宅を設定します。

**住所から設定する**

自宅の住所を選んで自宅に設定します。

**登録ポイントから設定する**

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。  
(「操作編：場所を登録する」)



3 地図が表示されたら、自宅を確認して  
**決定** を押す。


自宅の場所が登録されます。  
(電源を切っても記憶しています。)  
自宅は、下記マークで表示されます。



## 自宅へ帰る(メニュー画面から探索する)

1 メニュー画面 **行き先** から、  
**自宅へ帰る** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、  
ルート案内を開始します。



## 自宅へ帰る(サブメニューから探索する)

1 現在地画面表示中に  
**決定** を押す。

サブメニューが表示されます。



ルートを  
作る

2 **自宅探索** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、  
ルート案内を開始します。



自宅へ  
帰るには