

# ボイスワード一覧表

行き先を設定するボイスワード	
行き先	
設定等を実行するボイスワード	
操作 地図 VICIS	
住所や電話番号から地図を呼び出すボイスワード	
住所 電話番号 / 0 ~ 9 郵便番号 / 0 ~ 9	
50音から地図を呼び出すボイスワード	
施設名検索 個人名検索	
施設のジャンルから地図を呼び出すボイスワード	
施設	
数字の読みかた	
0 ぜろ	1 いち
2 に	3 さん
4 よん	5 ご
6 るく	7 なな
8 はち	9 きゅう
周辺にある施設を探すボイスワード	
近くの (施設ジャンル名)	
ポイント登録に関するボイスワード	
ポイント登録 情報表示 (施設名)を登録する 消去	

地図上のマークを表示するボイスワード	
ランドマーク消去 おすすめ表示 3Dマーク表示 ガソリンスタンド表示 コンビニエンスストア表示 ファーストフード表示 ファミリーレストラン表示 ホテル表示 病院表示 銀行表示 郵便局表示 名所表示 スキー場表示 駐車場表示 キャンプ場表示 ショップ表示 グルメ表示 スポット表示 レジャー表示 衣料品表示 ゴルフ場表示	おすすめ消去 3Dマーク消去 ガソリンスタンド消去 コンビニエンスストア消去 ファーストフード消去 ファミリーレストラン消去 ホテル消去 病院消去 銀行消去 郵便局消去 名所消去 スキー場消去 駐車場消去 キャンプ場消去 ショップ消去 グルメ消去 スポット消去 レジャー消去 衣料品消去 ゴルフ場消去
地図をスクロールさせるボイスワード	
上スクロール 右スクロール 右斜め上スクロール 左斜め上スクロール 大きく上スクロール 大きく下スクロール 大きく右スクロール 大きく左スクロール 大きく右斜め上スクロール 大きく右斜め下スクロール 大きく左斜め上スクロール 大きく左斜め下スクロール	下スクロール 左スクロール 右斜め下スクロール 左斜め下スクロール 小さく上スクロール 小さく下スクロール 小さく右スクロール 小さく左スクロール 小さく右斜め上スクロール 小さく右斜め下スクロール 小さく左斜め上スクロール 小さく左斜め下スクロール

VICS情報に関するボイスワード
全道路情報 一般道情報 高速道情報 図形情報 表示ON 表示OFF FM文字 FM図形 FM所要時間 FM文字多重 メディア切替 全メディア 放送局 FM 渋滞案内 ビーコン ビーコン文字 ビーコン図形 ビーコン所要時間

ルート探索に関するボイスワード
行き先設定 経路地設定 再探索 迂回探索 抜け道探索 別ルート探索 経路地設定 / 高速道路 経路地設定 / 一般道路 自宅探索 ワンタッチルート探索 / 0 ~ 9 ルート消去 / する ルート消去 / しない (施設名)へ行く (施設名)による

ルート情報に関するボイスワード
ルート確認 ルート情報 次どっち? ここは? 今何時? 何時につくの?

地図表示に関するボイスワード
ヘディングアップ ノースアップ スタンダードビュー バーチャルビュー スタンダードマップ ドライビングマップ スーパーライブビュー ハイウェイマップ ハイウェイサテライトマップ ハイウェイスーパーライブビュー 都市高マップ 交差点拡大図 ハイウェイ分岐図
メニュー 現在地 ビュー 詳細 広域 一画面 二画面 右画面 左画面 操作画面
最広域 最詳細 10m 25m 50m 100m 200m 400m 800m 1.6km 3.2km 6.4km 12km 25km 50km

各種設定・情報に関するボイスワード
音量大きく 音量小さく ガイドオン ガイドオフ GPS情報 地図色 取付チェック エリア認識設定 エリア認識解除 ヘルプ