

地図を操作する

地図画面の見かた

方位マーク
画面はノースアップ(北が上の地図)の例。

縮尺表示
時計表示

GPSマーク
GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示。

タイムスタンプ
VICS情報を受信すると、VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

チューナーマーク
FM多重チューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

現在地画面の例




自車マーク
自車位置と方向を表示。

地図の向きを切り替えるには

地図画面で **決定** を押して
サブメニューを表示させ、**ヘディングアップ** を選ぶ



地図画面で **決定** を押して
サブメニューを表示させ、**ノースアップ** を選ぶ



地図の
見かたと
操作

地図を
操作する

地図の縮尺を切り替えるには



より広い範囲を見る
詳細
詳しい地図を見る



お知らせ

縮尺の範囲は、10 m ~ 50 kmです。

地図を動かすには (スクロールする)

ジョイスティックを
動かしたい方向に倒す



カーソルの位置から自車までの直線距離を表示。(地図モード画面)

地図を操作する

地図を傾けるには (バーチャルビュー)

スタンダードマップ、ドライビングバーチャルシティマップ、グラフィカルマップ、都市高マップの地図の傾きを切り替えることができます。



地図の傾きを切り替える



- ② : 地図が傾く (3D)
- ⑤ : 2Dと3Dが切り替わる
- ⑧ : もとに戻る (2D)


お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルが立体的に表示されます。
(縮尺: 10 m ~ 100 m)



地図を回転するには

- ④ : 地図が回転する (右回り)
- ⑥ : 地図が回転する (左回り)



2つの地図を一度に見るには (二画面)

二画面に切り替えるには (一画面に戻す)



一画面


二画面

二画面から一画面に戻すと、左画面が表示されます。

地図の見かたと操作

操作する画面を切り替えるには

二画面表示中に



左画面

右画面

一画面のときと同じ操作ができます。

現在地画面のみ表示されます。地図はスクロールできません。画面の縮尺、回転、傾きを切り替えられます。地図の傾きを変えても、ビルは立体的に表示されません。サブメニューでは、「再探索」、「ポイント登録」、「ヘディングアップ (ノースアップ)」のみ操作できます。

地図を操作する

メニュー画面の操作を覚えよう

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



メニュー
行き先 を押す

メニュー画面が表示されます。
押すごとに「行き先」「情報」「設定」が切り替わります。


メニュー画面 行き先

行き先を探すとき（2種類の画面）
主な方法で探すとき




↓ ↑ ← → 決定 で選んで押す。

他の方法で探すとき



↓ ↑ ← → 決定 で選んで押す。




例) ジャンル (主な方法) を選ぶと
ジャンルから行き先を探せます。

メニュー画面 情報

VICS情報を見たり、取り付け状態などを確認するとき



↓ ↑ ← → 決定 で選んで押す。




例) VICS情報 を選ぶと
VICS情報を見ることができます。

メニュー画面 設定

使いかたに合わせて設定を変更したり、地点などを登録するとき



↓ ↑ ← → 決定 で選んで押す。



例) ユーザー設定 を選ぶと
各種設定を変更できます。

ひとつ前の画面に戻るには

戻る を押す

決定 を押す前の画面に戻ります。

地図の
見かたと
操作

メニュー画面の操作を覚えよう

詳しい操作方法は、「操作編」をご覧ください。

サブメニューの操作を覚えよう

よく使う機能は、サブメニューを使って簡単に操作できるようになっています。



現在地または地図画面で




を押す

サブメニュー



サブメニューが表示されます。
(地図の状態によって異なります。)

ジョイスティックを倒して項目を選び、
押して決定します。



現在地画面
表示中は



ルート案内中は



地図モード画面
表示中は



決定でVICS用のサブメニューが表示されます。



自宅探索：現在地から自宅までのルートを探します。
ポイント登録：現在地をポイントとして登録します。
周辺検索：現在地を中心に周辺の施設を検索します。
別道路切替：隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置におおします。
ヘディングアップ(ノースアップ)：地図の向きを変更します。
▶ **PLAY (■STOP)**：音楽データを再生・停止します。

再探索：現在地からルートをもう一度探索します。
別道路切替：隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置におおします。
自宅探索：現在地から自宅までのルートを探します。
迂回探索：迂回探索します。
ポイント登録：現在地をポイントとして登録します。
周辺検索：現在地を中心に周辺の施設を検索します。
ヘディングアップ(ノースアップ)：地図の向きを変更します。
▶ **PLAY (■STOP)**：音楽データを再生・停止します。

抜け道情報がある場合は、抜け道を優先的に通る迂回路を探します。

行き先設定：カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。
経由地設定：カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。
ポイント登録：カーソルの位置をポイントとして登録します。
周辺検索：カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

全道路情報：高速道路、一般道路、有料道路のVICS情報(渋滞・規制情報など)を表示します。
高速道情報：高速道路のVICS情報のみ表示します。
一般道情報：一般道路、有料道路のVICS情報を表示します。
表示OFF：VICS情報を画面から消去します。

地図の
見かたと
操作

サブメニューの操作を覚えよう