

地図を操作する

地図画面の見かた

方位マーク
画面はノースアップ(北が上の地図)の例。

縮尺表示
時計表示

GPSマーク
GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示。

タイムスタンプ
VICS情報を受信すると、VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

チューナーマーク
FM多重チューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

現在地画面の例



自車マーク
自車位置と方向を表示。

地図の向きを切り替えるには

地図画面で **決定** を押して
サブメニューを表示させ、**ヘディングアップ** を選ぶ



進行方向が上



地図画面で **決定** を押して
サブメニューを表示させ、**ノースアップ** を選ぶ



北が上



地図の
見かたと
操作

地図を
操作する

地図の縮尺を切り替えるには



より広い範囲を見る
詳しい地図を見る



お知らせ

縮尺の範囲は、10 m ~ 50 kmです。

地図を動かすには (スクロールする)

ジョイスティックを
動かしたい方向に倒す



カーソルの位置から自車までの直線距離を表示。(地図モード画面)