

音楽を聞く

音楽データファイルをHDDに保存する

確認


音楽データファイル(MP3ファイル)が保存されたSDメモリーカードが本機に入っていますか？

- 1 メニュー画面 **情報** から、**ミュージック** を選ぶ。




- 2 **音楽データを保存** を選ぶ。

SDメモリーカード内のフォルダおよび音楽データファイルが表示されます。



- 3 保存するフォルダまたは音楽データファイルを選ぶ。

保存先 (HDD) の音楽ファイル格納フォルダ (音楽データ) が表示されます。



- 4 保存先のフォルダを選び、**フォルダ決定** を選ぶ。


音楽データファイルがHDDに保存されます。



HDDに保存した音楽データを聞く

FMトランスミッターを設定すると、車載のFMラジオを通して聞くことができます。(「操作編」)

- 1 操作切り替えスイッチを「MUSIC」側にする。



- 2 ① **行き先** を押す

ミュージックリストが表示されます。

- ② 再生したい曲を選ぶ

選んだ曲から順番にすべての音楽データが再生されます。

戻る を押すと、ひとつ前の階層のフォルダを選べます。

再生中に、ナビ画面にするには、

現在地 を押してください。



テレビ見る
音楽を聞く

操作切り替えスイッチを切り替えることなく (「NAVI・TV」側のまま)、音楽データを再生することもできます。

現在地画面のサブメニューから

- ▶ **PLAY** を選ぶ。

HDD内の音楽データがすべて再生されます。



音楽を聞く