

この説明書と別冊の「ナビゲーションの操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
(詳しい操作方法は、別冊の「ナビゲーションの操作編」をお読みください。)



かんたんガイド (本書)

準備から基本操作までと本機の使いかたをかんたんに説明しています。
初めてお使いになるときや、すぐに使いたいときにお読みください。



ナビゲーションの操作編 (操作編)

カーナビゲーションの操作方法、テレビの見かた、SDメモリーカードの使いかた、音楽データの聞きかたを説明しています。
読みたいところを探すときに、ご利用ください。
もくじ 3~5
さくいん (メニュー一覧から) 172
さくいん (50音順) 174



設置と接続 (取付説明書)

取り付けかた、配線のしかた、取り付け・配線の確認を説明しています。
安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

準備

主な特長 (上手に使って快適なドライブを)	4
各部のなまえとはたらき	6
リモコンの準備	8
電源を入れる	10
自車位置を確認する	11

使う前の準備

基本

地図を操作する	12
メニュー画面の操作を覚えよう	16
サブメニューの操作を覚えよう	18

地図の見かたと操作

すぐ使う

詳しくは、「操作編」をご覧ください。

行き先までのルートを作るには	20
行き先を探す (代表例)	22
経由地を設定・修正する	28
走行中の案内について	30
エフエム ビックス FM VICSを受信すると	31
自宅へ帰る	32

ルートを作る

テレビを見る	34
音楽データを聞く	36

テレビを見る
音楽データを聞く

メニュー一覧表	38
-------------------	----