

# 行き先を探す (代表例)

## ジャンルで探す


1 メニュー画面 **行き先** から、**ジャンル** を選ぶ。



2 ジャンルを選び、施設名を選ぶ。

① 施設分類(例: 見る遊ぶ)を選ぶ。

ジャンルの詳しい分類は、ジャンル一覧表をご覧ください。(⇒「操作編」)




施設分類を選ぶ。

② 施設ジャンル(例: 遊園地)を選ぶ。

全国の施設を対象に検索結果が表示されます。

施設ジャンルを選んだあと、小分類を選ぶこともあります。

例: 施設分類 (食べる飲む)  
施設ジャンル (各国料理)  
小分類 (イタリア料理)  
施設名 (店)



施設ジャンルを選ぶ。

③ 施設名(例: ディズニーランド)を選ぶ。

候補が多い場合は、施設がある場所(エリア)や施設名(キーワード)などから候補を絞り込みます。

(⇒右ページ)


施設周辺の地図(縮尺切り替えできます)

施設の住所を表示

施設の方向/距離/候補の件数を表示

施設のリスト

操作説明/ガイドを表示



施設名を選ぶ。(検索結果画面)

施設名の候補が多い場合は...

絞込みを押し、サブメニューを表示させて、候補を絞り込むことができます。  
操作画面

候補を並び替える

**近い順** : 近い順に並べ替えます。

**50音順** : 50音順に並べ替えます。

**ジャンル毎** : ジャンルごとにまとめて並べ替えます。

候補を絞り込む

**エリア** : 地域で絞り込みます。

**キーワード** : 施設名で絞り込みます。

**ジャンル** : ジャンルで絞り込みます。

例: キーワードで絞り込む

① **キーワード** を選ぶ。


② 施設名(ディズニーランド)を入力する。

③ **絞り込み** を選ぶ。

④ 検索結果画面からディズニーランドを選ぶ。

並び替え/絞り込みが終わったら、


施設名を選んで、  
行き先の地図を表示させる。



キーワードを選ぶ。



施設名を入力する。



施設を選ぶ。

ルートを作る

行き先を探す

3 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探  
索し、ルート案内を開始します。

