

# 音楽データを聞く

音楽データは、ナビゲーション画面表示中に聞くことができます。

## 音楽データファイルをHDDに保存する

確認


音楽データファイル(MP3ファイル)が保存されたSDメモリーカードが本機に入っていますか？

1 メニュー画面 **情報** から、**ミュージック** を選ぶ。




2 **音楽データを保存** を選ぶ。

SDメモリーカード内のフォルダおよび音楽データファイルが表示されます。




3 保存するフォルダまたは音楽データファイルを選ぶ。

保存先 (HDD) の音楽データファイル格納フォルダ (音楽データ) が表示されます。



4 保存先のフォルダを選び、**フォルダ決定** を選ぶ。

音楽データファイルがHDDに保存されます。



## HDDに保存した音楽データを聞く

FMトランスミッターを設定すると、車載のFMラジオを通して聞くこともできます。(「操作編」)

1 操作切り替えスイッチを「MUSIC」側にする。



2 ① **行き先** を押す


ミュージックリストが表示されます。

② 再生したい曲を選ぶ

選んだ曲から順番にすべての音楽データが再生されます。

**戻る** を押すと、ひとつ前の階層のフォルダを選べます。


再生中に、ナビ画面にするには、**現在地** を押してください。



### 一時的に消音するには

本体の **SOUND** を押してください。

再生は、一時停止状態となります。カーナビゲーションの音声案内も消音されます。解除するには、再度押してください。



テレビ見る  
音楽データを聞く

操作切り替えスイッチを切り替えることなく (「NAVI・TV」側のまま)、音楽データを再生することもできます。

現在地画面のサブメニューから

**▶ PLAY** を選ぶ。

HDD内の音楽データがすべて再生されます。



音楽を聞く