

## 警告

### 指定のスタンドを使用する



指定以外のスタンドや改造したスタンドを使用すると取り付けが不十分となり、落下などによるけがや交通事故の原因になります。

### はずれたり・落下しないように、しっかり取り付ける



ねじがゆるんでいたり、接着が弱いと、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。  
スタンドは、テープだけでは強い粘着力が得られません。必ず、付属のタッピンねじでしっかりと固定してください。

### 雷が鳴りだしたら、アンテナやプラグに触らない



感電の原因になります。

禁止

### 電池は乳幼児の手の届かないところに保管する



事故の原因になります。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

### 地図ディスクは、DVD・CDプレーヤーなどで絶対に再生しない



大音量によって、耳に障害を与えたり、スピーカーを破損する原因になります。

禁止

### 指定に従って設置・配線する



説明に従って正しく設置・配線しないと、事故や火災の原因になります。

### シガーライター電源から複数の電源をとらない



禁止

シガーライター電源またはアクセサリ用電源のソケットに複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあり、火災・故障・車両側ヒューズの断線などの原因になります。

### 安全のため、必ずサイドブレーキコードを接続して使用する



説明に従って正しく配線しないと、安全機能が働かなくなり、交通事故の原因になります。

### リモコンを放置しない



禁止

運転中に足下へ転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げて交通事故の原因になります。

### アンテナは、運転者の視界を妨げる位置には取り付けない



禁止

フロントガラスや運転者側のサイドガラスにアンテナを直接取り付けることは、運転の妨げになるため法律で禁止されています。

## 注意

### 配線・取り付けは、専門技術者に依頼する



配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

### 必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかり固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

### 水のかかる場所、湿気や埃の多い場所で使用しない



禁止

発煙・発火・感電・故障の原因になることがあります。特に洗車や雨のときなどに、水がかからないようにしてください。家庭内で使用する場合は、風呂場・調理台・加湿器の近くなどでは使用しないでください。

### 機器内部に異物を入れない



禁止

内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

### 必ず指定のACアダプターを使用する



別売のポータブルナビ専用ACアダプター（CY-ZAC10D）以外を使用すると、故障や火災の原因になります。ACアダプターの「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

### コードを破損しない



禁止

断線やショートにより、感電や火災の原因になることがあります。車体やねじ・可動部（シートレールなど）への挟み込みで破損しないように引き回す。傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

### 本機の通風孔や放熱板をふさがない



禁止

内部に熱がこもり、発火や故障の原因になることがあります。

### 適正な音量で使用する



車外や周囲の音が聴こえない状態での運転は、事故の原因になることがあります。

### 振動の多いところや不安定な場所に取り付けない



禁止

傾いた場所、強い曲面などに取付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。

### 煙が出たり、異臭がするときはACアダプターを抜く



事故や火災の原因になります。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。