


自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、
現在地から自宅までの
ルートを簡単に作れます。


- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイント** を選ぶ



- 2 **自宅を登録する** を選ぶ




- 3 設定方法を選ぶ



地図が表示されます。

- 4 自宅を確認して、**決定** を押す



自宅の場所が登録されます。

お知らせ


登録した自宅は、 マークで表示されます。
すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され (解除) 新しく登録し直します。

自宅を解除するときは、手順③で **自宅を解除する** を選びます。
自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい 場所を登録する


(最大100地点: 自宅を含む)

- 1 自車マーク表示中に、**決定** を押す



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



現在地がポイント登録されます。

- 1 カーソルを登録したい場所に合わせ、**決定** を押す



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



十の位置(地点)がポイント登録されます。

お知らせ

登録したポイントは、 マークで表示されます。


メニュー画面 **設定** から **登録ポイント** **地点を登録する** でも登録できます。
住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

登録ポイントを表示する

- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイント** を選ぶ




- 2 **地点を表示する** を選ぶ



登録ポイントリストが表示されます。

- 3 表示したい登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の地図が表示されます。

