




登録ポイント情報を編集する		操 作		
名称を入力する		登録ポイント情報画面から（☞77 ページ） 1 	2 	3 
		<input type="button" value="名称"/> を選ぶ 入力した名称が地図上に表示されます。	名称を入力する（☞82 ページ） 最大 10 文字（半角 20 文字）	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ <input type="button" value="詳細"/> を選び、 <input type="button" value="枠付き"/> / <input type="button" value="枠なし"/> / <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ
マークを変更する		<input type="button" value="マーク"/> を選ぶ	マークを選ぶ	
登録ポイントに 近づく 知らせる とサウンドで	サウンドを選ぶ	<input type="button" value="サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ	サウンドを選ぶ
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ	距離を選ぶ
	方向を選ぶ		<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="全方向"/> または <input type="button" value="方向指定"/> を選び、方向を指定する
電話番号を入力する		<input type="button" value="TEL"/> を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対称にする場合は、 「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 削除する場合は、 <input type="button" value="全削除"/> を選び、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
メモを入力する		<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	メモを入力する 最大 20 文字（半角 40 文字）	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
場所（位置）/ 住所名を変更する		<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ  <input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ 最大 16 文字（半角 32 文字）	変更したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="決定"/> を押す  入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
登録した日付けを変更する		<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 曜日は自動的に設定されます (1600年1月1日以降の日付で入力してください。)