






利用に応じた設定に変える

ユーザー設定

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
地図表示に関する設定	高速道路マップを表示する (☞35ページ)	都市間高速	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」で表示する。	<p>1</p>  <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定 を選ぶ</p> <p>2</p>  <p>地図表示設定 を選ぶ</p> <p>3</p>  <p>高速道路マップ を選ぶ</p> <p>4</p>  <p>「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>☞ で次ページを表示</p>	
		都市内高速	都市高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。		「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ
	スタンダードマップを表示する (☞34ページ)	100 m ~ 800 m	縮尺が100 m ~ 800 mのときに、「スタンダードマップ」か「グラフィカルマップ」で表示する。		「スタンダード」 「グラフィカル」を選ぶ
		1.6 km ~ 50 km	縮尺が1.6 km ~ 50 kmのときに、「スタンダードマップ」か「サテライトマップ」で表示する。		「スタンダード」 「サテライト」を選ぶ
	縮尺切り替えの設定 (☞39ページ)	[広域/詳細] を押しつづけると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り替える。			「リニア」 「ノーマル」を選ぶ
	地図画面のカラーを変える	昼モード	画面のカラーの基本色を設定する。		「ソフト(昼モード時)」 「パステル」 「ポップ」 「ディマー(夜モード時)」を選ぶ
		夜モード			
	フロントワイドで表示する	ノースアップ時	自転車マークの表示位置をセンター(画面の中心)フロントワイド(画面の下の方)のどちらかに設定する。		「センター(ノースアップ時)」 「フロントワイド(ヘディングアップ時)」を選ぶ
	ランドマーク表示 (☞43ページ)	3Dランドマーク	3Dランドマークを地図上に表示する。		「表示する」 「表示しない」を選ぶ
		ランドマーク	ランドマークを地図上に表示する。 手前のみ表示：バーチャルビュー(3D表示)のとき画面上部のランドマークを消して地図を見やすくします。		
3Dスクロール表示の設定	バーチャルビュー(3D表示)の状態では地図の移動を行う。またはスタンダードマップ(2D表示)に戻して地図の移動を行う。		「2D(スタンダードでスクロール)」 「3D(バーチャルビューでスクロール)」 を選ぶ		



利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定) ユーザー設定