

# さくいん(50音順)

## あ行

明るさ/色の濃さ/色合いを調整する	104
明るさ調整	99
アスペクト	104
頭出し	110
アングル	112
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	71
案内モードを設定する	96
行き先設定	46~59
行き先を探す(主な方法で探す)	
自宅に帰る	46
ジャンルで探す	48
住所で探す	48
電話番号で探す	50
登録ポイントで探す	50
行き先を探す(他の方法で探す)	
以前に検索した地図で探す	
(オートマップメモリ)	56
緯度・経度で探す	56
個人名で探す	52
周辺の施設を探す	58
都市高マップで探す	54
ハイウェイマップで探す	54
名称・施設で探す	52
郵便番号で探す	56
行き先(ルート)を取り消す	60
以前に検索した地図で探す(オートマップメモリ)	56
位置変更	79
一般道情報	91
一般道優先	60、64
一般道路での音声案内	68
緯度・経度で探す	56
迂回探索	71、97
迂回探索時の距離を設定する	96
英数字を入力する	82
オートリルート	70、97
主な方法で探す	46~51
音声	112
音声分岐案内	68

## か行

帰り道のルート探索を自動で行う	
(自動帰路探索)	96
帰り道を設定する	64
学習レベル	32
拡張ユニット画面	30
カタカナを入力する	82
画面位置を調整する	98
画面色を昼/夜で切り替える	98
画面の明るさを調整する	98
画面の比率を変える(アスペクト)	104
カラー設定	95
漢字を入力する	83
記号を入力する	82
規制情報(VICS情報マーク)	85、89
距離優先	97
帰路設定	64
緊急メッセージ	89
グラフィカルマップ	34
表示する	94
繰り返し(リピート)	110
経由地	62
修正する	62
設定する	62
追加する	62、70
経由地設定	49、70
検索結果表示OFF	59
広域検索	58
交差点拡大図	36
高速IC・SA・PA	63
高速道情報	91
高速道路マップを表示する	94
高速道優先	60、64
交通情報を利用してルート探索する	
(VICS経路探索)	100
個人名で探す	52

## さ行

細街路探索	60、97
設定する	96
再生できるディスク(DVDビデオ)	106
再探索	70
サウンド	
選ぶ	78
鳴り始める距離を選ぶ	78
方向を選ぶ	78
サウンド距離	79
サウンド種別	79
サウンド方向	79
サテライトマップ	34
表示する	94
サブメニュー	28
残距離表示	43、97
設定する	96
時間優先	97
自車位置変更	32
自車の車種を設定する	100
自車マーク	42
システムに関する設定	
(システム設定)	98、99
自宅探索	46
自宅に帰る	46
自宅を解除する	73
自宅を登録する	72
自動帰路探索	97
字幕言語	112
車種設定	101
車速パルス	32
ジャンル	48
ジャンル一覧表	49
ジャンルで探す	48
住所で探す	48
渋滞情報(レベル3)	85、88
表示する	100
周辺検索	58
周辺の施設を探す	58