


この説明書と、別冊の「ナビゲーションの操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



かんたんガイド

初めてお使いになるときや、すぐに使いたいときにお読みください。



ナビゲーションの操作編

本機の取り付けかた
カーナビゲーションの操作方法
テレビの見かた
DVDビデオの再生のしかた
別売品について
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

もくじ	4
さくいん (メニュー一覧から)	148
さくいん (50音順)	150

上手にを使って快適なドライブを	4
-----------------	---

各部のなまえとはたらき	6
リモコンの準備	8
電源を入れるには	10
自転車位置を確認する	12

地図画面の見かた	13
地図を操作するには	14
メニュー画面の使いかた	16
サブメニューの使いかた	18

行き先を探すには	20
いろいろな行き先の探しかた	22
経由地を設定・修正するには	24
走行中の案内について	26
FM VICSを受信すると	27
自宅に帰るには	28

テレビを見るには	30
DVDビデオを見るには	32

こんなことができます

使う前の準備

地図の見かたと操作

ルートを作る

DVDビデオ
テレビを見る