


# 自宅に帰るには

## 自宅を登録する

1 メニュー画面 **設定** から、**登録ポイント** を選ぶ。



2 **自宅を登録する** を選び、設定方法を選ぶ。



### 地図から設定する


ジョイスティックで地図を動かして、自宅を設定します。

### 住所から設定する

自宅の住所を選んで自宅に設定します。

### 登録ポイントから設定する

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。  
(「操作編：場所を登録する」)



3 地図が表示されたら、自宅を確認して **決定** を押す。

自宅の場所が登録されます。  
(電源を切っても記憶しています。)  
自宅は、下記マークで表示されます。



## メニュー画面から探索する

1 メニュー画面 **行き先** から、**自宅に帰る** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、案内を開始します。



## サブメニューから探索する


1 現在地画面表示中に **決定** を押す。

サブメニューが表示されます。



2 **自宅探索** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、案内を開始します。



ルートを  
作る

自宅に帰るには