




モニターを立ち上げる



1 車のエンジンをかける (「ACC」の位置でも可)



2 テレビ本体の ⇄ (OPEN/CLOSE) を押して、 モニターを立ち上げる



途中で止まったときは...
テレビ本体の ⇄ (OPEN/CLOSE) を押してモニターを
収納し、もう一度立ち上げ直してください。

3 MODE(PWR) を押して、 電源を入れる (リモコンは POWER または モード 押す)

⚠ 注意

可動部に手・指や異物を入れない
可動部やディスク挿入口に手・指を入ると、けがや故障の原因になります。
禁止 特に乳幼児にご注意ください。

お願い


モニターを無理に動かさないでください。
モニターの上下の角度や前後の位置を調整したり・収納する前に、左右の角度を中央に戻してください。

モニターを一時的に前へ倒すには → テレビ本体の TILT 押す
(再度押すと、もとに戻る)


モニターを収納するには → ① モニターの左右の角度を手で中央に戻して、
② ⇄ (OPEN/CLOSE) 押す

電源を切るには → MODE(PWR) 2秒以上押す
(リモコンは POWER 押す)

モニターの角度や位置を調整する




1 テレビ本体の TILT を1秒以上押し、




2 ∨ ∨ ∨ ∨ で調整する

上下の角度を調整する(TILT)



前後の位置を調整する



お知らせ

モニターポジションの調整は、“角度の「5」”と“「後」の位置”を、組み合わせられません。
より映像を見やすくするには、画面の「明るさ」も調整してください。(⇒18ページ)
メニュー画面からも調整できます。(⇒20ページ)

左右の角度を調整するには

