




配線のしかた

基本配線(電源コードを接続する)



お願い
ナビゲーションの映像において、
明るさが一定でない、もしくはエ
ンジンの回転数に比例したノイズ
が出る場合には、ナビゲーション
用電源コードのアースをテレビ用
電源コードのアースと同じ場所に
接続してください。

サイドブレーキコードの配線 安全と事故防止のため、必ず行ってください。



必要なときに