

# ルート案内中に

**もう一度ルート探索したいとき（再探索）**

実行を押し、サブメニューを再探索を選ぶ表示させる

現在地からもう一度、ルート探索し直します

オートリルートを設定すると  
ルートを外れても、もとのルートに戻るためのルートを自動的に探索します。（☞104ページ）  
細街路走行中は、「再探索」を行います。

オートリルートを3回繰り返すと自動で「再探索」を行います。

**途中で渋滞や事故があったら（迂回探索）**

ルート案内中実行を押し、サブメニューを表示させる

迂回探索を選ぶ

迂回ルートが表示される

お知らせ  
ハイウェイマップを表示中は、迂回探索できません。  
ビューを押して、画面を切り替えてから行ってください。  
迂回する距離を設定できます。（☞104ページ）

**案内中のルートを見る（ルートスクロール）**

上：目的地方向へ  
下：ルート開始点ヘルートをたどる  
戻るで解除する

お知らせ  
「ルートスクロール設定」を「する」にしてください。（☞106ページ）

ルート案内中、ジョイスティックを上下に動かす

**立ち寄りたい経由地を追加する**

地図をスクロールし、  
行き先設定、経由地設定、エリア登録、周辺検索、NAVIVICSを選択

経由地にしたい場所にカーソルを合わせ、実行を押す

経由地設定を選ぶ

経由地に向かうルートに変更される

お知らせ  
経由地を5ヶ所設定しているときは経由地を追加できません。

**別道路切り替え**

高速道路と一般道路が平行にあるときは、道路を取り違えることがあります。（自車が高速道路を走行中なのに、自車マークは一般道路を走行中と表示されている場合など）  
このような場合に、一般道路/高速道路のマッチングを手動で切り替えて、正しい位置に直す操作が「別道路切替」です。  
別道路切替は隣接して平行な道路を対象としています。

サブメニューを表示させ、別道路切替を選ぶ