

# 走行軌跡を登録する

## 軌跡メモリ


車で走行した軌跡を記録して必要なときに呼び出せます（最大3パターンの軌跡）。  
走行軌跡設定（☞102ページ）を「表示する」に設定してください。

走行軌跡メモリを記録する



ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から（☞14ページ）



軌跡メモリを編集する  
走行軌跡を登録する を選ぶ

**お知らせ**

走行軌跡1パターンあたり、最大で50km分まで記録できます。すでに3パターン記録されているときは、軌跡メモリを追加できません。どれか消去してから行ってください。

軌跡メモリを呼び出す




ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から



軌跡メモリを編集する  
呼び出す を選ぶ

表示する軌跡メモリを選ぶ




地図が表示される

軌跡メモリの名称を変更する



ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から



軌跡メモリを編集する  
名称を付ける を選ぶ

名称を変更する軌跡メモリを選ぶ



名称を入力し、完了 を選ぶ

**お知らせ**


文字の入力方法は84ページを参照してください。

軌跡メモリを消去する



ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から




軌跡メモリを編集する  
消去する を選ぶ

消去する軌跡メモリを選ぶ



確認 を選ぶ

ジョイスティック/実行  
メニュー



使い方

走行軌跡を登録する（軌跡メモリ）