


メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目	内容	操 作			
ルート探索・ルート案内に関する設定	探索モードを設定する	時間優先か距離優先のいずれかでルート探索する。 距離優先を選ぶと、DRGSは行いません。 (☞93ページ)	1	2	3
	細街路探索を設定する (☞50ページ)	目的地・経由地・出発地付近の細い道路 (3.3m以上5.5m以下)も含めてルートを探 索する。	 <p>ジョイスティック メニュー</p>	探索モード	「距離優先」 「時間優先」
	インテリジェントルート探索を設 定する(☞70ページ)	ルート案内中、普段よく通る道を自動的に登録し、 ルート探索に反映する。		細街路探索	「する」 「しない」
	ルートに戻る自動探索を設定する (オートリルート)(☞68ページ)	ルート案内中、ルートから外れた場合、現在地 からもとのルートに戻るルートを自動的に探索 する。		インテリジェントルート	「する」 「しない」
	別ルート探索を設定する (☞60ページ)	別ルート探索時のルート数を設定する。		オートリルート	「する」 「しない」
	迂回探索の距離を設定する (☞69ページ)	ルート案内中、迂回ルートを探索するときの迂 回する距離を設定する。		別ルート探索	「3ルート」 「5ルート」
	帰り道のルート探索を自動で行う (自動帰路探索)	ルート案内中、自車が目的地に近づくと、自動的 に帰り道のルートを探索する。		迂回距離	「1 km」 「2 km」 「3 km」
		自動帰路探索		「する」 「しない」	

利用に応じた設定に変える(ルート探索・ルート案内に関する設定)

必要なときに