



メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目・内容		操 作	
ルート探索・ルート案内に関する設定	交差点名案内の設定をする (案内モード設定)	ルート案内中、分岐点までの距離と曲がる方向を音声で案内する際に、その交差点名や高速道路の方面名を音声で案内する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 探索・案内設定 を選ぶ</p>
	一般道拡大図を表示する (☞26ページ)	ルート案内中、拡大図(フロントビュー拡大図、3D交差点拡大図、3D立体交差点拡大図)を表示する。	<p>2 </p> <p>案内モード を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>
	交差点拡大図 (☞26ページ)	ルート案内中、3D交差点拡大図、3D立体交差点拡大図を表示する。	<p>一般道拡大図 を選ぶ</p> <p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	レーンガイド (☞26ページ)	ルート案内中、3Dレーンガイドを表示する。	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	ハイウェイ分岐案内を表示する (☞26ページ)	ルート案内中、3Dハイウェイ分岐案内を表示する。	<p>ハイウェイ分岐案内 を選ぶ</p> <p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	ハイウェイ入口案内を表示する (☞26ページ)	ルート案内中、都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を表示する。	<p>ハイウェイ入口案内 を選ぶ</p> <p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	ルートスクロールを設定する (☞62ページ)	ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向に倒すとルートをたどって画面をスクロールさせ、ルートを確認できる。	<p>ルートスクロール を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
残りの距離表示を設定する (残距離表示)	ルート案内中、残りの距離と到着予想時刻を「目的地」までか「経由地」までにするかを設定する。	<p>残距離表示 を選ぶ</p> <p>「目的地」 「経由地」を選ぶ</p>	



利用に応じた設定に変える(ルート探索・ルート案内に関する設定)

必要なときに