


メニュー階層一覧

< 設定 >



登録ポイントを編集する

- 自宅を登録する (☞76 ページ)
- 地点を登録する (☞76 ページ)
- ワンタッチ探索に登録する (☞76 ページ)
- 情報を編集する (☞78、82 ページ)
- 消去する (☞80 ページ)
- 表示する (☞78 ページ)

登録ルートを編集する

- ルートを登録する (☞72 ページ)
- 名称を付ける (☞72 ページ)
- 消去する (☞72 ページ)
- 呼び出す (☞72 ページ)

軌跡メモリを編集する

- 走行軌跡を登録する (☞74 ページ)
- 名称を付ける (☞74 ページ)
- 消去する (☞74 ページ)
- 呼び出す (☞74 ページ)

インテリジェントルート

- 確認する (☞70 ページ)
- 消去する (☞70 ページ)

ユーザー設定を編集する

- スタンダードマップ (☞100 ページ)
- ハイウェイマップ (☞100 ページ)
- バーチャルシティマップ (☞100 ページ)
- ドライビングバーチャルシティ (☞100 ページ)
- ランドマークセレクト (☞100 ページ)
- 立体ビル表示 (☞102 ページ)
- ドライブスポットガイド (☞102 ページ)
- フロントワイド表示 (☞102 ページ)
- カラー選択 (☞102 ページ)
- 走行軌跡 (☞102 ページ)
- 縮尺切替 (☞102 ページ)
- スクロールモード (☞102 ページ)
- 探索モード (☞104 ページ)
- 細街路探索 (☞104 ページ)
- インテリジェントルート (☞104 ページ)
- オートリルート (☞104 ページ)
- 別ルート探索 (☞104 ページ)
- 迂回距離 (☞104 ページ)
- 自動帰路探索 (☞104 ページ)
- 案内モード (☞106 ページ)
- 一般道拡大図 (☞106 ページ)
- ハイウェイ分岐案内 (☞106 ページ)
- ハイウェイ入口案内 (☞106 ページ)
- ルートスクロール (☞106 ページ)
- 残距離表示 (☞106 ページ)

- ビープ音 (☞108 ページ)
- トークバック (☞108 ページ)
- 音量/ナビミュート (☞108 ページ)
- ボイスメニュー (☞108 ページ)
- 音声認識 (☞108 ページ)
- 明るさ調整 (☞108 ページ)
- 昼夜切替 (☞108 ページ)
- 画面位置調整 (☞110 ページ)
- AV リンク (☞110 ページ)

- VICS 経路探索 (☞112 ページ)
- 図形情報 (☞112 ページ)
- 文字情報 (☞112 ページ)
- 渋滞情報 (☞112 ページ)
- VICS マーク (☞112 ページ)
- VICS 受信案内 (☞112 ページ)
- FM インフォメーション (☞112 ページ)
- 車種設定 (☞114 ページ)
- チューナー設定 (☞114 ページ)
- 標準モード (☞116 ページ)
- ビジネスモード (☞116 ページ)
- レジャーモード (☞116 ページ)
- ユーザー設定 1 (☞116 ページ)
- ユーザー設定 2 (☞116 ページ)
- ユーザー設定に登録 (☞116 ページ)

メモリーカードを利用する

- 登録地点をカードに保存
- 登録地点をカードから呼出
- 登録ルートをカードに保存
- 登録ルートをカードから呼出
- オープニング画面の設定
- カードのファイルを消去
- カードの初期化