


ボイスコントロール(音声認識)の基本

音声での案内(音声ガイド)の設定について

音声ガイドは2通りに設定(詳細・通常)でき(34ページ)この取扱説明書では「詳細」に設定されている状態で説明しています。



ボイスワードを入力(発声)するときご注意ください

ボイスワードの認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。

マイクを適切な向きと距離で取りつける
発声する人から20～40cmの位置に、口元に向けてマイクを取り付けてください。

学習レベルをリセットする(34ページ)
発声する人が変わるときなどに行ってください。

車の窓を閉める
周囲の雑音によって間違えて認識されることがあります。窓は必ず閉めてください。

ラジオ、カーステレオの音量を下げる
ラジオやカーステレオの音で間違えて認識されることがあります。音量は十分に下げてください。

同乗者に会話をひかえてもらう
同乗者の声で間違えて認識されることがあります。ボイスワードを入力する人のみが発声してください。

「ピッ」音の後、早めに発声する
「ピッ」音の後しばらくのあいだ発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

以下のような場合、ボイスワード入力を受け付けません。
・発声が遅い ・発声大きい(小さい) ・無音
・発声単語の間隔が長い ・発声が不明確 ・「ピッ」音の前に発声した

発音が似ている単語を入力すると、間違えて認識することがあります。
(例: 滋賀県と千葉県、2画面と右画面など)

ボイスワード/施設名について


マルチボイスワード
ボイスワードには言い換えができるものがあります。この言い換えに当たる部分をマルチボイスワードと呼びます。(36ページ)

通称でも地図を表示できます
施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で地図を表示できる施設もあります。

例) 東京ディズニーランド(とうきょうでいずにーらんど) でいずにーらんど
東京国際空港(とうきょうこくさいくこう) はねだくこう
東京ドーム(とうきょうどーむ) びっくえっく

類似したボイスワードがある場合

ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合は、音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)



エリア認識について

エリア認識とは
自転車位置を中心に半径500km以内の範囲を5段階のエリアに分類し、それぞれのエリアに応じて検索する施設を絞り込む機能です。(18、35ページ)

エリア認識が「しない(出荷時の設定)」の状態では・・・
行き先の施設名称(例:「ディズニーランド」)から検索する場合、まず行き先のジャンル(例:「遊園地」)を入力(発声)して(日本全国の施設を対象に、検索するジャンルが指定されます)次に施設名称を入力すると検索を開始します。(ジャンルから施設を呼び出す: 16ページ)
行き先の施設名称を直接入力して検索することはできません。

エリア認識を「する」に設定すると・・・
行き先の施設名称を入力するだけで、検索できるエリアの範囲内で施設を検索します。
(ダイレクト施設名検索: 18ページ)