

# 準備する (こんなことができます)


## サブメニューを使って

サブメニューを使って、行き先を設定する・場所を登録することができます。現在地画面を表示中または地図モード画面を表示中など、状態によってサブメニューの項目の数が異なります。

### サブメニュー



### ジョイスティック/実行




- ① 現在地画面または地図モード画面で **実行** を押して表示させる。
- ② ジョイスティックで項目を選択し、**実行** を押す。

### 現在地画面 ( 自転車位置を表示中 ) では



- 自宅探索 ( ⇨ 32 ページ )
- ポイント登録 ( ⇨ 66 ページ )
- 周辺検索 ( ⇨ 38 ページ )
- 別道路切替 ( ⇨ 58 ページ )
- ノースアップ ( ⇨ 27 ページ ) (ヘディングアップ)

### ルート案内中は



- 再探索 ( ⇨ 58 ページ )
- 自宅探索 ( ⇨ 32 ページ )
- 迂回探索 ( ⇨ 59 ページ )
- ポイント登録 ( ⇨ 66 ページ )
- 周辺検索 ( ⇨ 38 ページ )
- 別道路切替 ( ⇨ 58 ページ )
- ヘディングアップ ( ⇨ 27 ページ ) (ノースアップ)


### 地図モード画面では



- 行き先設定 ( ⇨ 30 ページ )
- 経由地設定 ( ⇨ 59 ページ )
- ポイント登録 ( ⇨ 66 ページ )
- エリア情報 ( ⇨ 28 ページ )
- 周辺検索 ( ⇨ 38 ページ )


## 地図画面について

### 現在地画面



現在いる場所を地図上に表示します。

- ・ **現在地** を押すと表示



### 地図モード画面



地図を移動させた画面です。

- ・ ジョイスティックを上下左右に動かして表示
- ・ 画面中央にカーソルを表示
- ・ カーソルの交点が操作の対象

### お知らせ

25m、50m スケールの地図で市と郡の境界付近をスクロールすると、画面上に白い画面が現れる場合があります。  
ルート案内中にジョイスティックを上下左右に動かすとルート案内が一時中止されます。案内を再開するには、**現在地** を押してください。

## デモンストレーションを見る

### メニュー画面 情報 から



- お知らせを見る
- DEMO を選ぶ



デモンストレーションを終了するには **メニュー** を押す

デモンストレーションを開始します。

### お知らせ

**DEMO** (デモンストレーション) を選ぶと、ユーザー設定が工場出荷時の内容 (標準モード) に戻ります。( ⇨ 104 ページ )