

ルートを詳細に作る

目的地以外に経由地・経由道路・出発地を設定してルートを探索できます。

詳細ルート設定画面は、メニュー画面「行き先」 ルートを確認する 詳細ルート設定 でも表示されます。

出発地・目的地を設定する

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面「行き先」から (14 ページ)

「**実行**」を押すと、

「**行き先**」から目的地を設定する

「**詳細ルート設定**」を選択する

詳細ルート設定画面を表示

「**出発地**」(Sマーク)または「**目的地**」(Gマーク)を選ぶ

地図の検索方法を選び、出発地または目的地を選ぶ

出発地または目的地を確認して、「**実行**」を押す

「**探索開始**」を選ぶと、ルートを探索する

使い方

経由地を設定・修正・順路設定する (最大5地点まで)

ジョイスティック
実行ボタンで

経由地を設定するには 詳細ルート設定画面から

「**経由地**」(Gマーク)を選ぶ

地図の検索方法を選び、経由地を選ぶ

地図の検索方法を選び、経由地を確認して、「**実行**」を押す

「**探索開始**」を選ぶとルートを検索する

経由地を修正(追加・変更・消去)するには 詳細ルート設定画面から

修正する経由地を選ぶ

サブメニューを表示

「**追加**」「**変更**」「**消去**」のいずれかを選ぶ

「**追加**」: 選んだ経由地の前に追加する。

「**変更**」: 選んだ経由地を別の場所に変更する。

「**消去**」: 選んだ経由地を消去する。

経由地の順路を自動的に設定するには 詳細ルート設定画面から

「**自動順路設定**」を選ぶ

自動順路設定画面へ (48 ページ)

ルートを詳細に作る

お知らせ
高速道路上に経由地を設定する場合は、「**ジャンル**」**高速IC・SA・PA**を選んでください。

44

45