

ルート案内中に

もう一度ルート探索したいとき（再探索）



実行を押し、サブメニューを再探索を選ぶ表示させる

現在地からもう一度、ルート探索し直します

オートリートを設定すると
ルートを外れても、もとのルートに戻るためのルートを自動的に探索します。(92 ページ)
細街路走行中は、「再探索」を行います。

オートリートを 3 回繰り返すと自動で「再探索」を行います。



途中で渋滞や事故があったら（迂回探索）



ルート案内中 実行を押し、サブメニューを表示させる

迂回探索を選ぶ

迂回ルートが表示される

お知らせ

ハイウェイマップを表示中は、迂回探索できません。
ビューを押して、画面を切り替えてから行ってください。
迂回する距離を設定できます。(92 ページ)

案内中のルートを見る（ルートスクロール）



上：目的地方向へ
下：ルート開始点へルートをたどる
戻るで解除する

ルート案内中、ジョイスティックを上下に動かす

お知らせ

「ルートスクロール設定」を「する」にしてください。(94 ページ)

別道路切り替え

高速道路と一般道路が平行にあるときは、道路を取り違えることがあります。(自車が高速道路を走行中なのに、自車マークは一般道路を走行中と表示されている場合など)
このような場合に、一般道路/高速道路のマッチングを手動で切り替えて、正しい位置に直す操作が「別道路切替」です。
別道路切替は隣接して平行な道路を対象としています。

サブメニューを表示させ、



別道路切替を選ぶ

立ち寄りしたい経由地を追加する

地図をスクロールし、



経由地にしたい場所にカーソルを合わせ、実行を押す

経由地設定を選ぶ

経由地に向かうルートに変更される

お知らせ

経由地を 5 ヶ所設定しているときは経由地を追加できません。