


場所を登録する

登録ポイント


登録ポイントを消去する（1地点消去）

ジョイスティック 実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から
(☞ 14 ページ)




登録ポイントを編集する
消去する を選ぶ



1地点 を選ぶ



消去する登録ポイントを選ぶ




確認 を選ぶ


登録ポイント全てを消去する（全地点消去）

ジョイスティック 実行ボタンで

カーソルを登録ポイントに合わせ、




指マーク(☞)を表示させ、
実行 を押す




消去 を選ぶ

ジョイスティック 実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から




登録ポイントを編集する
消去する を選ぶ



全地点 を選ぶ



確認 を選ぶ



使い方

場所を登録する（登録ポイント）