


FMチューナーの受信状態を見る


メニュー画面 **情報** から (P14 ページ)



FM文字放送を見る を選ぶ

ジョイスティック 実行ボタンで

FM受信状態画面



放送局の名称
放送種別...VICS : VICSを放送している局 (今後サービスを開始する局も含まれます)
多重 : 文字多重を放送している局
D-GPS : D-GPSを放送している局

受信周波数
FMチューナーの受信状態 (4段階表示 : 0 ~ 3本)


文字多重放送の番組連動情報です。(曲名やグループ名などを表示)

チューナーの設定状態
D-GPS併用設定 (別売のプログラムディスクが必要)
2000年9月までにVICSサービスが予定される放送局も含まれます。(沖縄県、宮崎県、岐阜県、三重県、山口県、茨城県)

お知らせ
FM文字放送を見る を選ぶと、FMインフォメーションが自動的に「自動表示する」に設定されます。表示させたくない場合は「自動表示しない」に設定してください。(P82、96 ページ)

受信する放送局を選ぶ

放送局リストから選局する



FM受信状態画面から **放送局** を選ぶ

ジョイスティック 実行ボタンで

受信したい放送局を選ぶ

マニュアルで選局する




FM受信状態画面から **周波数** を選ぶ

周波数を選ぶ

ジョイスティックで
上下 : 手動で選局
右 : 自動で選局
左 : 決定

受信感度によって周波数を自動で切り替える

ネット選局とは... FMチューナーの受信状態が悪くなったとき、受信状態のよい同系列局に自動で切り替えます。



FM受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ

ジョイスティック 実行ボタンで


ネット選局
D-GPS併用 する しない

FMチューナーに関する設定をします
項目を選択してください

する / **しない** を選ぶ (通常は「する」を選んでください)

FM文字多重情報を見る

FM受信状態画面から **文字情報** / **図形情報** を選ぶ



ジョイスティック 実行ボタンで

文字・図形情報を表示

番号または**目次**を押して、情報を表示させる

使い方

情報を見る (VICS)