





メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目・内容		操 作		
ルート探索・ルート案内に関する設定	<p>交差点名案内の設定をする (案内モード設定)</p>	<p>分岐点までの距離と曲がる方向を音声で案内する際に、その交差点名や高速道路の方面名を音声で案内する。</p>	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 探索・案内設定 を選ぶ</p>	
	<p>一般道拡大図を表示する (☞54ページ)</p>	<p>交差点拡大図</p> <p>拡大図(フロントビュー交差点拡大図、3D交差点拡大図、3D立体交差点拡大図)を表示する。</p>	<p>2 </p> <p>案内モード を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	<p>3 </p> <p>「詳細案内モード」 「通常案内モード」を選ぶ</p>
		<p>レーンガイド</p> <p>3Dレーンガイドを表示する。</p>	<p>一般道拡大図 を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	<p>ハイウェイ分岐案内を表示する (☞55ページ)</p>	<p>3Dハイウェイ分岐案内を表示する。</p>	<p>ハイウェイ分岐案内 を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	<p>ハイウェイ入口案内を表示する (☞54ページ)</p>	<p>都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を表示する。</p>	<p>ハイウェイ入口案内 を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	<p>ルートスクロールを設定する (☞58ページ)</p>	<p>ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールさせ、ルートを確認できる。</p>	<p></p> <p>ルートスクロール を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	<p>残りの距離表示を設定する (残距離表示)</p>	<p>残りの距離と到着予想時刻を「目的地」または「経由地」までにするかを設定する。</p>	<p>残距離表示 を選ぶ</p>	<p>「目的地」 「経由地」を選ぶ</p>

利用に応じた設定に変える(ルート探索・ルート案内に関する設定)

必要なときに